

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	138
Diamètre 2 [mm]	140
Diamètre intérieur [mm]	15
Hauteur [mm]	40
poids [g]	2150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P)	113 ch	11.1996 > 10.2000
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 D	114 ch	11.1997 > 01.2000
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.2 D (B56F, B562)	83 ch	12.1996 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.2 dT (B569)	113 ch	03.1996 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.2 D (K56F, K562, S56F)	83 ch	12.1996 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.2 dT (K569)	113 ch	03.1996 > 03.2001
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.2 dT (B54G)	113 ch	07.1996 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.