

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR5
Diamètre 1 [mm]	123
Diamètre intérieur [mm]	28
Hauteur [mm]	39
pois [g]	1250

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0	139 ch	09.2001 > 10.2002
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02)	140 ch	10.1998 > 10.2002
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 16V (B563, B564)	120 ch	04.1998 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0	139 ch	09.1999 > 02.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (556A, 556B)	140 ch	09.1999 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 16V (K563, K564)	120 ch	04.1998 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 16V (A56A, A56B)	140 ch	09.1999 > 03.2001
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R)	115 ch	01.2001 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R)	115 ch	01.2001 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 16V	139 ch	01.2002 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R)	115 ch	01.2001 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 16V	139 ch	01.2002 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A)	115 ch	01.2001 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.8 4x4	116 ch	07.2000 > 04.2001
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 2.0 16V (JA1B, JA1D)	139 ch	07.2000 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 2.0 16V IDE	140 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 2.0 16V RX4	139 ch	06.2000 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.