

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR5+4
Diamètre 1 [mm]	143
Diamètre 2 [mm]	138
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	40
pois [g]	1390

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

SKODA

SUPERB (01-08) (3U4) - 1.9 TDI	105 ch	10.2005 >
	115 ch	01.2007 >
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.0 TDI	140 ch	10.2005 >

VOLKSWAGEN

PASSAT (00-05) (3B3) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005
	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.0 TDI	136 ch	12.2003 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI	101 ch	11.2000 > 05.2005
	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.0 TDI	136 ch	12.2003 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.