

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	149
Diamètre intérieur [mm]	38
Hauteur [mm]	26
poids [g]	1250

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN		
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)	136 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) (DC_) - 2.0 16V HPi (DCRLZB)	140 ch	03.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)	136 ch	06.2001 > 08.2004
C5 (01-04) Break (DE_) - 2.0 16V HPi (DERLZB)	140 ch	06.2001 > 08.2004
C8 (EA_, EB_) - 2.0	136 ch	07.2002 >
C8 (EA_, EB_) - 2.2	158 ch	07.2002 >
EVASION (22, U6) - 2.0 16V	136 ch	05.2000 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0	136 ch	04.2000 > 12.2006
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 i 16V	138 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 i 16V	138 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0	136 ch	12.2003 > 10.2006
XSARA (N1) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 16V	136 ch	01.2003 >
PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	136 ch	10.2000 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >
307 (3A/C) - 2.0 16V	136 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 2.0	136 ch	03.2002 >
307 CC (3B) - 2.0 16V	136 ch	10.2003 >
307 SW (3H) - 2.0 16V	136 ch	03.2002 >
406 (8B) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.2	158 ch	07.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.2	158 ch	07.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 12.2004
406 Coupe (8C) - 2.2	158 ch	03.2002 > 12.2004
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
806 (221) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 08.2002
807 (E) - 2.0	136 ch	06.2002 >
807 (E) - 2.2	158 ch	06.2002 >
EXPERT (95-07) (224) - 2.0	136 ch	07.2000 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0	136 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.