

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	143
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	35
poinds [g]	1705

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TFSI	200 ch	09.2004 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TFSI quattro	200 ch	09.2004 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TFSI	200 ch	09.2004 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TFSI quattro	200 ch	09.2004 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TFSI	170 ch	10.2006 >
	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TFSI quattro	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.0 TFSI	170 ch	10.2006 >
	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.0 TFSI quattro	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 2.0 TFSI 16V	200 ch	01.2006 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TFSI	170 ch	06.2005 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TFSI	170 ch	06.2005 >
TT (06-14) (8J3) - 2.0 TFSI	200 ch	10.2006 >
TT (06-14) (8J3) - 2.0 TFSI quattro	272 ch	06.2008 >
TT (06-14) Roadster (8J9) - 2.0 TFSI	200 ch	02.2007 >
TT (06-14) Roadster (8J9) - 2.0 TFSI quattro	272 ch	06.2008 >
SEAT		
ALTEA (5P1) - 2.0 TFSI	200 ch	04.2006 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 TFSI	200 ch	05.2005 >
	240 ch	11.2006 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TFSI	200 ch	11.2005 > 05.2009
SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 RS	200 ch	10.2005 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 2.0 RS	200 ch	10.2005 >
VOLKSWAGEN		
EOS (1F7, 1F8) - 2.0 TFSI	200 ch	03.2006 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 GTI	200 ch	10.2004 >
	230 ch	09.2006 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 2.0 TFSI	200 ch	10.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TFSI	200 ch	07.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TFSI	200 ch	08.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.