

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6+5</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>138</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>134</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>25</b>
Hauteur [mm]	<b>61</b>
poids [g]	<b>1550</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 1.6	100 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.4	80 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6	100 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6 Ti	115 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.4	80 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6	100 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6 Ti	115 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) Cabriolet - 1.6	100 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.4	80 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6	100 ch	01.2008 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6 Ti	115 ch	01.2008 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.6 Ti	110 ch	03.2007 > 09.2010
	120 ch	07.2010 > 09.2010
	125 ch	03.2007 > 09.2010
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.6 Ti	110 ch	03.2007 > 09.2010
	125 ch	03.2007 > 09.2010
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.6 Ti	120 ch	07.2010 > 09.2010
	110 ch	03.2007 > 09.2010
	125 ch	03.2007 > 09.2010

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.