

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR7
Diamètre 1 [mm]	161
Hauteur [mm]	57
poids [g]	5700

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (06-12) Bus - 3.2 TDCi	200 ch	02.2008 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.