

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR7
Diamètre 1 [mm]	168
Diamètre 2 [mm]	160
Diamètre intérieur [mm]	12
Hauteur [mm]	58
poids [g]	2600

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	06.2011 >
	115 ch	06.2011 >
	140 ch	06.2011 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	06.2011 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	06.2011 >
	115 ch	06.2011 >
	140 ch	06.2011 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	06.2011 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi	100 ch	06.2011 >
	115 ch	06.2011 >
	140 ch	06.2011 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	06.2011 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 100 [RWD]	100 ch	10.2011 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 125 [4WD]	125 ch	10.2011 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 125 [RWD]	125 ch	10.2011 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 155 [RWD]	155 ch	10.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.