

Primjene:

Hyundai Coupe svi modeli 2001 > Sept 2004



HR

Hyundai Coupe 2000>2004 - Modifikacija lijeve spona ovjesa

Problem

Blue Print slijedi istu proceduru zamjene opreme za prvu ugradnju kao Hyundai (oprema za prvu ugradnju) na lijevoj prednjoj sponi ovjesa koja se isporučuje za Hyundai Coupe. Ova spona se montira s nosačem stabilizator poluge, koji nije potreban na vozilu Hyundai Coupe. Ukoliko se isti ne skloni može ometati rad ovjesa. Isti je slučaj s komponentom originalne opreme. Ovaj nosač se mora skinuti prije nego što se spona montira u vozilo.

Postupak



1. Prvo fi ksirajte sponu pomoću stege.



2. Koristeći lucnu pilu prosecima okomito kroz nosač što je moguće bliže zavarenoj prirubnici.



3. Koristeći rašpu ili rucnu brusilicu, ukloniti sve hrapave rubove ili oštre rubove.



4. U cilju zaštite od korozije, neophodno je premazati izloženi goli metal. Nanesite jedan sloj temeljnog premaza na goli metal. Zatim kada se osuši, nanesite jedan sloj boje na bazi ulja. Alternativno upotrijebite kvalitetnu boju za zaštitu od kamencica.

Pošto završite prethodno navedeno, možete ugraditi sponu u vozilo.

Ovu modifikaciju je neophodno uraditi kako biste osigurali nesmetano kretanje ovjesa.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com