

## Blue Print

ADT38729, ADT38730,  
ADT38784, ADT38785

Подходящ за:

Toyota Carina E 1.6, 1.8, 2.0, 2.0D, 2.0DT, 1992&gt;1997



BG

## Toyota Carina E - Накрайници за кормилна щанга

Някои от моделите на Toyota Carina E са произведени с 2 типа кормилна рейка, посочени в каталога на Blue Print като "+ZF" (за рейки маркирани с ZF) или "-ZF" (за рейки с произход Япония).

Въпреки, че на външен вид накрайниците на щангите са с еднакъв размер и форма, рейката на ZF използва по-малък диаметър на резбата. **ВЪЗМОЖЕН Е ГРЕШЕН МОНТАЖ НА НАКРАЙНИЦИ ЗА ЩАНГИ ЯПОНСКИ ТИП (женска резба 15 мм) КЪМ КОРМИЛНА РЕЙКА ТИП "ZF" (мъжка резба 14 мм) С ВЪЗМОЖНИ СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.**

**ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРЕДИ РЕМОНТЪТ ТОЧНО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТИПА НА РЕЙКАТА.**

Уверете се, че новия накрайник пасва точно към разбата на кормилната рейка **БЕЗ НИКАКВА ХЛАБИНА.**

**LH** ADT38729 Рейка тип Японска (женска резба 15 мм диаметър)

**RH** ADT38730 Рейка тип Японска (женска резба 15 мм диаметър)

**LH** ADT38784 ZF Рейка тип ZF (мъжка резба 14 мм диаметър)

**RH** ADT38785 ZF Рейка тип ZF (мъжка резба 14 мм диаметър)



## КАК ДА УСТАНОВИМ РЕЙКА ТИП ZF

Рейка тип ZF може да се установи по логото ZF върху занитената зелено/сребриста пластина в издатината в предната част на корпуса на рейката.

Това може да се види отдолу на колата, точно отгоре и отзад на долната ауспухова тръба към изпускателните тръби.

Японският тип рейка **НЯМА** да има логото ZF.

Допълнителна техническа информация можете да намерите на адрес:  
[partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)