

SE IL MONTAGGIO DELL'IMPULSORE RISULTASSE DIFFICOLTOSO:

- SVITARE LA VITE (A)
- INSERIRE LA RONDELLA ALLEGATA
- RIAVVITARE

IF THE PICKUP IS DIFFICULT TO ASSEMBLE:

- BACK OFF THE SCREW (A)
- INSERT THE ATTACHED WASHER
- DRAW UP THE SCREW

SI LE MONTAGE DU CAPTEUR EST DIFFICILE:

- DÉVISSER LA VIS (A)
- INTRODUIRE LA RONDELLE FOURNIE
- REVISSER LA VIS

BEI SCHWIERIGER MONTAGE DES IMPULSGEBERS:

- DIE SCHRAUBE (A) ABSCHRAUBEN
- DIE BEILIEGENDE UNTERLEGSSCHEIBE EINFÜGEN
- WIEDER EINSCHRAUBEN

SI EL MONTAJE DEL IMPULSOR RESULTARA DIFICULTOSO:

- DESATORNILLAR EL TORNILLO (A)
- INTRODUCIR LA ARANDELA ADJUNTA
- VOLVER A ATORNILLAR

