



Voor het aansluiten van de trekhaakstekkerdoos op de autobedrading.

### MONTAGE

In de kofferruimte de bedrading naar de linker en rechter achterlampen vrijmaken. Met een proeflampje de draden met de verschillende functies zoeken en deze met de kabelset verbinden volgens schema.

### OPMERKING

De draden moeten niet doorgeknipt worden en de isolatie van de draden moet niet worden verwijderd.

De draad in het doorlopende gleufje van de snelverbinder leggen en de draad van de kabelset in het afgesloten gleufje plaatsen.

Met een tang het metalen plaatje aanknippen en het klepje sluiten.

Pen	Functie	Kleur
1	Knipperlicht links	Geel
2	Mistachterlicht	Blauw
3	Massa (pen 1 tot 8)	Wit 1,5 mm <sup>2</sup>
4	Knipperlicht rechts	Groen
5	Achterlicht rechts	Bruin
6	Remlichten	Rood
7	Achterlicht links	Zwart
8	Achteruitrijlicht	Oranje
9	Permanente stroom	Groen 2,5 mm <sup>2</sup>
10	Laadstroom caravan	Rood 2,5 mm <sup>2</sup>
11	Massa	Wit 1,5 mm <sup>2</sup>
12	Reserve	
13	Massa (pen 9 tot 12)	Wit 1,5 mm <sup>2</sup>
2a	Mistachterlicht	Grijs

Indien men in de stekkerdoos een aansluiting wenst te gebruiken voor het aanleggen van een permanente stroomdraad voor de caravanbinnenverlichting, dient men rechtstreeks van de accu de draad van minimaal 2,5 mm<sup>2</sup> te trekken naar klem 9 van de stekkerdoos.

Hier echter de zweefzekering monteren.

