



## SERVICE INFO – LuK 0070



# Koncentrični hidraulički potisni ležaj 510 0176 10/510 0177 10

## Napomene oko postupka odzračivanja

Proizvođači vozila: Audi  
Ford  
Seat  
Škoda  
VW

Aktualni pregled primjene dijela potražite u katalogu

Po ugradnji novog hidrauličkog potisnog ležaja, iz hidrauličkih je vodova potrebno ukloniti zarobljeni zrak.

Pritom je važno pridržavati se propisanog postupka odzračivanja. Nepridržavanje ili preskakanje redosljeda i pojedinih koraka postupka može rezultirati oštećenjem i kvarom hidrauličkog potisnog ležaja.

Preporuča se izvođenje odzračivanja na sljedeći način:

1. U spremnik radnog medija vozila naspite kočnu tekućinu do oznake maksimum.
2. Provjerite je li pedala spojke u potpuno otpuštenom položaju.
3. Uz pomoć odgovarajućeg adaptera, na spremnik radnog medija vozila priključite uređaj za punjenje i odzračivanje.
4. Uklonite zaštitnu kapicu s vijka za odzračivanje hidrauličkog potisnog ležaja. Na niplu za odzračivanje priključite odzračno crijevo spojeno s posudom za prikupljanje tekućine.
5. Uključite uređaj za punjenje i odzračivanje te namjestite radni tlak na 2,0 bara.



Prilikom odzračivanja hidrauličkog potisnog ležaja važno je pridržavati se propisanog postupka

6. Otvorite vijak za odzračivanje za ¼ kruga te dozvolite ispuštanje 100 ml kočne tekućine.
7. Za vrijeme dok je vijak za odzračivanje otvoren, potrebno je rukom brzo ispumpati pedalu spojke 15-20 puta (otprilike 2 puta u sekundi). **Vrlo je važno da se pedala prilikom ispuštanja kreće cijelim radnim područjem – od gornjeg do donjeg graničnog položaja. Nepravilan postupak ispuštanja može rezultirati prsnućem radnog cilindra hidrauličkog potisnog ležaja.**
8. Zatvorite vijak za odzračivanje.
9. Isključite te odspojite uređaj za punjenje i odzračivanje.
10. Ponovno, ali ovaj puta polako ispumpajte pedalu 10-ak puta te se uvjerite u ispravnu funkciju potisnog mehanizma.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

### Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.  
Tel.: +385 1 3701 944  
Fax: +385 1 3764 473  
info.hr@schaeffler.com  
www.schaeffler.hr/aftermarket



SCHAEFFLER

REP>XPERT