



Afb. 1: XTend kobling

1 Møtrik

2 Husets anslag skruet

Montering af XTend kobling

1. XTend koblingstrykplade skrues på svinghjulet hhv. dobbeltmassesvinghjulet. Montageskruerne spændes fast over kors med det korrekte spændedrejmoment.
Tag hensyn til bilfabrikantens oplysninger.
2. Møtrikken (1) af husets anslag (2) spændes med 8 Nm.
→ XTend koblingstrykpladens slidkompensation er aktiv.

Afmontering af XTend kobling (til genbrug)

1. Møtrikken (1) af husets anslag (2) løsnes. Skru ikke møtrikken (1) helt af.
→ XTend koblingstrykpladens slidkompensation er ikke aktiv.
2. Montageskruer løsnes over kors.
Tag hensyn til bilfabrikantens oplysninger.



Den ikke aktive slidkompensation forhindrer uønsket dejustering ved afmontering og montering.

Tag hensyn til serviceinformationerne:

- Koblingsskive - kontroller sideslag (12012 DA)
- Montering af kobling i personbil og erhvervskøretøj - Smør navprofilen med fedt (11734 DA)
- Montering af kobling i personbil og erhvervskøretøj - Smør/smør ikke føringsrøret med fedt (11730 DA)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation