



Fig. 1: Ambreiaj XTend

1 Piuliță

2 Limită carcăsa filetată

### Montarea ambreiajului XTend

- Înșurubați placa de presiune ambreiaj XTend de volană, respectiv de volanta cu masă dublă (ZMS). Strângeți șuruburile de fixare cu cuplul de strângere corect, în cruce. Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.
- Strângeți piulița (1) limitei carcasei (2) cu 8 Nm.  
→ Compensarea uzurii plăcii presiune ambreiaj XTend este activă.

### Demontarea ambreiajului XTend (pentru refolosire)

- Desfaceți piulița (1) limitei carcasei (2). Nu deșurubați complet piulița (1).  
→ Compensarea uzurii plăcii presiune ambreiaj XTend inactivă.
- Desfaceți șuruburile de fixare în cruce. Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.



Dacă compensarea uzurii este inactivă, acest lucru împiedică dereglarea nedorită la demontare și montare.

Respectați informațiile de service:

- Clutch disk - Check lateral run-out (12012 EN)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing / not greasing the guide tube (11545 EN)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)