



Sl. 1: Sklopka XTend

1 Matica

2 Privit zaustavljajnik ohišja

Vgradnja sklopke XTend

1. Pritisno ploščo sklopke XTend privijte na vztrajnik oz. dvomasni vztrajnik. Z ustreznim priteznim momentom križem privijte pritrdilne vijake.
Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.
2. Z 8 Nm privijte matico (1) zaustavljajnika ohišja (2).
→ Kompenzacija obrabe pritisne plošče XTend je aktivna.

Demontaža sklopke XTend (za ponovno uporabo)

1. Odvijte matico (1) zaustavljajnika ohišja (2). Ne odvijte matice (1) popolnoma.
→ Kompenzacija obrabe pritisne plošče XTend ni aktivna.
2. Križem odvijte pritrdilne vijake.
Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.



Neaktivna kompenzacija obrabe preprečuje nehoteno prestavljanje pri demontaži in vgradnji.

Upoštevajte servisne informacije:

- Lamela - preverite bočni trk (12012 SL)
- Vgradnja sklopke v osebna in gospodarska vozila - Mazanje stranskih profilov (11570 SL)
- Vgradnja sklopke v osebna in gospodarska vozila - Z ali brez mazanja cevne vodila (11555 SL)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation