



## Spannungsspitzenkiller

Unterdrückt permanent alle gefährlichen Spannungsspitzen im Bordnetz und schützt somit die gesamte Bordelektronik.

- 24 Volt
- Beugt vorzeitigen Glühlampenausfall vor
- Keine Verpolung möglich
- Schutz beim Starthilfevorgang und beim laden der Batterie

Für permanenten Batterieanschluß. Unverpolbar, einfach zwischen die Batteriepole (+/-) klemmen. Glühlampen nehmen durch anhaltende Überspannungen und Vibrationen Schaden. Ausfall trotz Spannungsspitzenkiller kann auf Lampenschädigung, Vibration oder einen defekten Lichtmaschinenregler zurückzuführen sein.

