



350203062220


BCF222

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Toyota Corolla VIII



- IT** Il filtro è ubicato al di sotto del vano portaoggetti
- EN** The filter is located under the glove compartment
- PL** Filtr znajduje się pod schowkiem
- DE** Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- FR** Le filtre se trouve sous la boîte



- IT** Rimuovere la copertura della camera filtrante
- EN** Remove the cover of the filter chamber
- PL** Wyciągnąć osłonę komory filtrów
- DE** Die Abdeckung des Filterteils ausbauen
- FR** Sortir le capot de la chambre des filtres



- IT** Rimuovere il vecchio filtro, posizionare il nuovo filtro ed eseguire all'incontrario e in ordine inverso tutte le operazioni descritte in precedenza
- EN** Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order
- PL** Wyjąć zużyty filtr, zamontować nowy, wykonać wszystkie powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das abgenutzte Filter herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- FR** Sortir le filtre usé, en installer un nouveau, réaliser toutes les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse