



350203062540

BCF254

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE  
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION  
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU  
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG  
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Ford Fiesta VI




- IT** Il filtro è posizionato all'interno dell'auto
- EN** Filter is placed inside the car
- PL** Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- DE** Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- FR** Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- IT** Rimuovere il pannello tappezzato
- EN** Remove the upholstery panel
- PL** Wyciągnąć tapicerkę
- DE** Die Polsterung demontieren
- FR** Sortir le tapis



- IT** Rimuovere l'alloggiamento
- EN** Remove the housing
- PL** Usunąć pokrywę filtra
- DE** Die Filterabdeckung entfernen
- FR** Enlever le couvercle



- IT** Rimuovere con delicatezza il vecchio filtro, posizionare il nuovo filtro ed eseguire all'incontrario e in ordine inverso tutte le operazioni descritte in precedenza
- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- FR** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse