



350203062170 BCF217


350203066180 BCF618

FILTRO ARIA ABITACOLO – ISTRUZIONI INSTALLAZIONE  
CABIN AIR FILTERS – INSTALLATION INSTRUCTION  
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – INSTRUKCJA MONTAŻU  
INNENRAUMFILTER – EINBAUANLEITUNG  
FILTRE ANTIPOLLEN – INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Iveco Daily V



- IT Aprire il cofano anteriore
- EN Open the front bonnet
- PL Podnieść maskę przednią
- DE Die Motorhaube hochheben
- FR Soulever le capot avant



- IT Svitare le viti che fissano l'elemento mostrato nell'immagine
- EN Unscrew the screws fastening the element shown on the picture
- PL Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu
- DE Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen
- FR Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



- IT Rimuovere la copertura della camera filtrante
- EN Remove the cover from the filter chamber
- PL Zdemontować osłonę komory filtra
- DE Die Filterteilabdeckung demontieren
- FR Démonter le couvercle du compartiment du filtre



- IT Rimuovere il vecchio filtro dalla sede, posizionare il nuovo filtro ed eseguire all'incontrario e in ordine inverso tutte le operazioni descritte in precedenza.
- EN Remove the old filter from the seat, put the new one in and perform the opposite to all the previous actions in the reversed order
- PL Usunąć filtr z gniazda, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das Filter aus dem Sitz herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- FR Sortir le filtre de sa boîte, en installer un nouveau, réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse