

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | GEN2021



 **febi 171992,
171993**

Applicabile a:

Opel, Vauxhall Adam, Corsa D, Corsa E

Motore: 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 benzina.

1.3, 1.7 diesel.



IT

Pedale dell'acceleratore

Funzione

Il pedale dell'acceleratore azionato elettricamente, converte l'azione meccanica della pressione del pedale acceleratore in un segnale elettrico. La posizione del pedale è determinata da un potenziometro, che varia il segnale di tensione alla centralina motore.

Causa del malfunzionamento

Se non si riceve il segnale elettrico dal pedale acceleratore alla centralina motore, è possibile registrare il codice di guasto "P2138 sensori posizione pedale acceleratore 1-2 non plausibili". I sintomi del guasto possono essere motore al minimo irregolare e prestazioni scadenti che possono essere attribuite a un guasto elettrico, il cablaggio del connettore o un guasto del potenziometro stesso.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com