

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | JUL2019

SWAG[®]

SWAG 10 10 5765

passend für:
Mercedes Benz C-Klasse C203 2000 >



DE

Lenkstockhebelschalter

Funktion

Multifunktionaler Lenkstockhebelschalter zur Bedienung des Blinkers, der Beleuchtung und des Scheibenwischers.

Ausfallursache

Der Lenkstockhebelschalter verliert an Funktionalität. Grund dafür ist die Verkabelung zum Bedienhebel. Aufgrund der ständigen Bewegung und Nutzung kann die Verkabelung brechen und zu einer Unterbrechung im Stromkreis führen.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com