




Montage sur: DODGE CALIBER



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, presser sur les flancs de côté pour dégager les arrêtoirs (2) et basculer le tiroir vers le bas.



Appuyer sur les 2 ergots (3) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes