



Montage sur: AUDI A1 (8X) 5/10>




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Faire glisser les coulisseaux (2) vers le centre du couvercle dans le sens des flèches. Retirer le couvercle par l'arrière.



Extraire le filtre d'habitacle en le glissant vers le bas. Nettoyer au passage l'intérieur du boîtier avant de remettre un filtre neuf.



Replacer le filtre neuf. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes