



Notice de montage pour : OPEL Crossland X (P17)



1. Le filtre d'habitacle est accessible sous le capot moteur, sous la baie de parebrise, coté passager (1).



2. Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité moteur(2) puis soulever la grille de ventilation. il n'est pas nécessaire de la retirer complètement.



3. Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant les deux loquets de fermeture à gauche et à droite (3). Basculer la trappe d'ouverture.



4. Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage. Aucun outillage n'est nécessaire pour le remplacer.