




DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG622

PHOTOS




Bomes	
B+	Positive
L	Lamp
IG	Ignition
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.2 D	114 ch	11.1997 > 01.2000
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56A, B56B)	90 ch	11.1993 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56S, B56T, B560)	90 ch	08.1995 > 03.2001
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56Z)	94 ch	08.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56S, K56T, K560)	90 ch	09.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56Z)	94 ch	09.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H)	113 ch	09.1995 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.