


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>27</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Régulateur	<b>Sans régulateur interne</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG621</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ TRUCKS</b>		
NG - 1017 AS	168 ch	04.1977 > 09.1985
NG - 1017 K	168 ch	02.1976 > 12.1984
NG - 1619, 1619 L	192 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 1619 AK	192 ch	11.1974 > 12.1982
NG - 1619 K	192 ch	11.1974 > 12.1982
NG - 1619 KO	192 ch	11.1974 > 01.1987
NG - 1619 S	192 ch	11.1974 > 12.1984
NG - 1624 K	240 ch	07.1975 > 08.1982
NG - 1626, 1626 L	256 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 1626 AK	256 ch	08.1973 > 12.1980
NG - 1626 AS	256 ch	05.1974 > 12.1980
NG - 1626 K	256 ch	08.1973 > 12.1980
NG - 1626 S, 1626 LS	256 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 1632, 1632 L	320 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 1632 AK	320 ch	08.1973 > 08.1982
NG - 1632 AS	320 ch	05.1974 > 09.1983
NG - 1632 K	320 ch	08.1973 > 08.1982
NG - 1632 S, 1632 LS	320 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 1719	192 ch	09.1973 > 08.1982

<b>MERCEDES-BENZ TRUCKS</b>		
NG - 1719 AK	192 ch	09.1973 > 08.1982
NG - 1719 K	192 ch	09.1973 > 08.1982
NG - 1719 S	192 ch	09.1973 > 08.1982
NG - 1919	192 ch	05.1974 > 08.1982
NG - 1919 AK	192 ch	05.1974 > 08.1982
NG - 1919 K	192 ch	05.1974 > 08.1982
NG - 1919 S	192 ch	05.1974 > 08.1982
NG - 1926	256 ch	05.1974 > 12.1980
NG - 1926 A	256 ch	05.1974 > 12.1980
NG - 1926 AK	256 ch	08.1973 > 12.1980
NG - 1926 AS	256 ch	05.1974 > 12.1980
NG - 1926 K	256 ch	08.1973 > 12.1980
NG - 1926 S, 1926 LS	256 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 1932	320 ch	05.1974 > 03.1983
NG - 1932 A	320 ch	05.1974 > 03.1983
NG - 1932 AK	320 ch	08.1973 > 09.1983
NG - 1932 AS	320 ch	05.1974 > 12.1982
NG - 1932 K	320 ch	08.1973 > 08.1982
NG - 1932 S, 1932 LS	320 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 2026 S	256 ch	10.1976 > 10.1980
NG - 2032 S	320 ch	08.1975 > 09.1983
NG - 2226	256 ch	09.1975 > 12.1980
NG - 2226, 2226 L	256 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 2226 S, 2226 LS	256 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 2232, 2232 L	320 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 2232 S, 2232 LS	320 ch	08.1973 > 09.1996
NG - 2626	256 ch	06.1975 > 03.1981
NG - 2626 A	256 ch	06.1975 > 03.1981
NG - 2626 AB	256 ch	05.1974 > 12.1980
NG - 2626 AK	256 ch	08.1973 > 12.1981
NG - 2626 AS	256 ch	06.1975 > 03.1981
NG - 2626 B	256 ch	05.1974 > 12.1980
NG - 2626 K	256 ch	08.1973 > 03.1981
NG - 2626 S	256 ch	06.1975 > 03.1981
NG - 2632 A	320 ch	05.1974 > 09.1983
NG - 2632 AK	320 ch	08.1973 > 09.1983
NG - 2632 AS	320 ch	05.1974 > 09.1983

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.