


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	33
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG384

PHOTOS



Borues	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CASE I.H.		
500 Series - 533, 533 E	45 ch	01.1975 > 12.1990
500 Series - 533 A	45 ch	01.1975 > 12.1990
500 Series - 533 V	45 ch	01.1973 > 03.1987
FENDT		
Farmer - 104S		01.1978 > 12.1982

LOMBARDINI		
904 - Tous modèles		01.1988 >
10LD - 10LD400.2/B1 Industrial Engine		01.1984 >
12LD - 12LD435.2 Industrial Engine		01.1987 >
12LD - 12LD435.2/B1 Industrial Engine		01.1987 >
8LD - 740.2		01.1988 >
9LD - 561.2		01.1988 >
9LD - 561.2/2W		01.1988 >
9LD - 561.2L		01.1988 >
9LD - 625.2		01.1988 >
L 27 - Tous modèles		01.1975 > 12.1986
L 40 - Tous modèles		01.1975 > 12.1986
L 54 - Tous modèles		01.1975 > 12.1984
VM MOTORI		
T1054SU - Tous modèles		01.1976 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.