

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>105</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG617</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
B-	Negative
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>MAN</b>		
18 - 18.370		01.1993 > 12.1996
18 - 18.420		01.1993 > 12.1996
22 - 22.280		01.1985 > 12.1986
22 - 22.400		01.1995 > 12.2000
22 - 22.420		01.1995 > 12.2000
R - R 292, FR 292, FRH 292	290 ch	05.1985 > 01.1993
SD - SD 200	192 ch	10.1975 > 11.1986
SG - SG 220	200 ch	05.1980 > 01.1985
SG - SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H	241 ch	05.1980 > 01.1986
SG - SG 240 HÜ	280 ch	09.1981 > 01.1986
SG - SG 242,SG 292	305 ch	09.1985 > 04.1994
SL - SL 200	200 ch	05.1980 > 04.1987
	241 ch	05.1980 > 01.1986
SR - SR 240	241 ch	10.1975 > 06.1983
SR - SR 280,SR 280 H	280 ch	01.1977 > 11.1986
SR - SR 321 H	320 ch	03.1982 > 11.1986
SÜ - SÜ 240	200 ch	05.1980 > 09.1989
	241 ch	10.1975 > 01.1986
	241 ch	01.1986 > 09.1989
	280 ch	11.1982 > 01.1986

<b>MAN</b>		
(suite) SÜ - SÜ 240	290 ch	01.1986 > 09.1989
SÜ - SÜ 242	240 ch	01.1987 > 04.1993
SÜ - SÜ 272	270 ch	04.1993 > 05.1995
SÜ - SÜ 292	311 ch	04.1992 > 04.1993
SÜ - SÜ 322	320 ch	05.1995 > 06.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.