



DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	45
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG621

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS


APPLICATIONS

VOLVO BUS		
B 12 - B 12	356 ch	01.1992 >
	396 ch	01.1992 >
VOLVO TRUCKS		
F 6 - F 610	147 ch	02.1980 > 10.1986
F 6 - F 611	154 ch	02.1980 > 02.1986
F 6 - F 612	147 ch	04.1983 > 02.1986
F 6 - F 613, F 614	174 ch	09.1975 > 02.1986
F 6 - F 616	174 ch	02.1981 > 02.1986
F 10 - F 10/300	292 ch	10.1983 > 12.1986
	292 ch	01.1984 > 12.1986
	292 ch	01.1984 > 12.1986
	292 ch	01.1984 > 12.1986
	292 ch	01.1987 > 12.1987
	292 ch	01.1987 > 12.1987
F 10 - F 10/320	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	10.1987 > 12.1990
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
	310 ch	12.1990 > 12.1994
F 12 - F 12/320	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
	320 ch	01.1987 > 12.1987
F 12 - F 12/320, F 12/330	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
	320 ch	08.1977 > 12.1986
F 12 - F 12/360	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	01.1988 > 12.1990
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994

VOLVO TRUCKS		
(suite) F 12 - F 12/360	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	10.1990 > 12.1994
	356 ch	12.1990 > 12.1994
	356 ch	01.1991 > 12.1994
F 12 - F 12/370	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	08.1977 > 12.1986
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
	370 ch	01.1987 > 12.1987
F 12 - F 12/400	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	01.1988 > 12.1990
	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
F 12 - F 12/400, F 12/410	396 ch	01.1988 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
	396 ch	12.1990 > 12.1994
F 16 - F 16/470	465 ch	01.1988 > 12.1989
	465 ch	01.1988 > 12.1989
	465 ch	01.1988 > 12.1989
	465 ch	01.1988 > 12.1989
F 16 - F 16/485	486 ch	01.1990 > 12.1992
	486 ch	01.1990 > 12.1992
	486 ch	01.1990 > 12.1992
	486 ch	01.1990 > 12.1992
	486 ch	01.1990 > 12.1992
	486 ch	01.1990 > 12.1992
FL 4 - FL 408	112 ch	02.1986 > 10.1989
	112 ch	02.1986 > 10.1989
FL 6 - FL 608	147 ch	10.1985 > 12.1999
	147 ch	10.1985 > 12.1999
	171 ch	01.1991 > 12.1999
	171 ch	01.1991 > 12.1999
	209 ch	01.1993 > 12.1999
FL 6 - FL 610	209 ch	01.1993 > 12.1999
	152 ch	09.1985 > 11.1994
FL 6 - FL 611	147 ch	09.1985 > 11.1994

VOLVO TRUCKS		
(suite) FL 6 - FL 611	171 ch	09.1985 > 03.2000
	171 ch	09.1985 > 03.2000
	209 ch	12.1994 > 03.2000
	209 ch	12.1994 > 03.2000
FL 6 - FL 612	178 ch	09.1985 > 12.1999
	209 ch	11.1991 > 12.1999
	209 ch	11.1991 > 12.1999
	230 ch	12.1995 > 12.1999
	250 ch	12.1995 > 12.1999
FL 6 - FL 614	180 ch	09.1985 > 12.1999
	178 ch	09.1985 > 03.2000
	178 ch	09.1985 > 03.2000
	180 ch	12.1995 > 03.2000
	204 ch	09.1985 > 03.2000
	209 ch	12.1995 > 03.2000
	209 ch	12.1995 > 03.2000
	230 ch	12.1995 > 03.2000
	230 ch	12.1995 > 03.2000
	230 ch	12.1995 > 03.2000
	250 ch	12.1995 > 03.2000
FL 6 - FL 615	250 ch	12.1995 > 03.2000
	250 ch	12.1995 > 03.2000
	250 ch	12.1995 > 03.2000
	180 ch	11.1991 > 03.2000
	180 ch	11.1991 > 03.2000
	209 ch	11.1991 > 03.2000
	209 ch	11.1991 > 03.2000
	230 ch	12.1995 > 03.2000
FL 6 - FL 618	230 ch	12.1995 > 03.2000
	230 ch	12.1995 > 03.2000
	250 ch	12.1995 > 03.2000
	250 ch	12.1995 > 03.2000
	180 ch	11.1991 > 03.2000
	180 ch	11.1991 > 03.2000
	209 ch	11.1991 > 03.2000
	209 ch	11.1991 > 03.2000
FL 6 - FL 619	204 ch	09.1985 > 11.1994
FL 7 - FL 7/230	230 ch	09.1985 > 09.1998
	230 ch	09.1985 > 09.1998
	230 ch	09.1985 > 09.1998
	230 ch	09.1985 > 09.1998
	230 ch	09.1985 > 09.1998
FL 7 - FL 7/260	230 ch	09.1985 > 09.1998
	260 ch	11.1991 > 09.1998
	260 ch	11.1991 > 09.1998
	260 ch	11.1991 > 09.1998
	260 ch	11.1991 > 09.1998

VOLVO TRUCKS		
(suite) FL 7 - FL 7/260	260 ch	11.1991 > 09.1998
FL 7 - FL 7/290	286 ch	10.1993 > 09.1998
	286 ch	10.1993 > 09.1998
	286 ch	10.1993 > 09.1998
	286 ch	10.1993 > 09.1998
	286 ch	10.1993 > 09.1998
	286 ch	10.1993 > 09.1998
	286 ch	10.1993 > 09.1998
FL 10 - FL 10/280	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
FS 7 - FS 718/230	230 ch	09.1994 > 03.1996
FS 7 - FS 718/260	260 ch	09.1994 > 03.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.