

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG270

PHOTOS



L S+ (IG)

Bornes	
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
5 (122_) - 1.1 (1227, 1397)	45 ch	09.1980 > 12.1985
SUPER 5 (B/C40_) - 1.0 (B400, C400)	41 ch	10.1984 > 10.1988
SUPER 5 (B/C40_) - 1.1 (B401, C401)	46 ch	10.1984 > 10.1988
SUPER 5 (B/C40_) - 1.1 (B401, C401, B40H, C40H)	45 ch	01.1986 > 03.1995
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B403, C403)	71 ch	10.1984 > 07.1989
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B40J, C40J)	67 ch	06.1987 > 07.1989
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B40M, C40M)	60 ch	06.1987 > 08.1990
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 Turbo (C405)	120 ch	04.1985 > 08.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.