


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG632

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
B-	Negative
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs


APPLICATIONS

VOLVO BUS		
B 12 - B 12	420 ch	01.1992 >
VOLVO TRUCKS		
FH 12 - FH 12/340	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	01.1995 >
	340 ch	08.1993 >
	340 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/380	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	01.1995 >
	379 ch	08.1993 >
	379 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/420	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	01.1995 >
	420 ch	08.1993 >
	420 ch	08.1993 >
FH 12 - FH 12/460	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
	460 ch	08.1998 >
FH 12 - FH 12/500	500 ch	09.2001 >
FH 16 - FH 16/470	470 ch	08.1993 > 12.1999
	470 ch	08.1993 > 12.1999
	470 ch	08.1993 > 12.1999
	470 ch	08.1993 > 12.1999

VOLVO TRUCKS		
(suite) FH 16 - FH 16/470	470 ch	08.1993 > 12.1999
FH 16 - FH 16/520	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	08.1993 > 12.2002
	520 ch	01.1995 >
	520 ch	08.1993 > 12.2002
FL 10 - FL 10/280	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
	275 ch	09.1985 > 12.1990
FL 10 - FL 10/320	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
FL 10 - FL 10/360	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
FL 10 - FL 10H/320	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
	320 ch	12.1995 > 09.1998
FL 10 - FL 10H/360	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
	360 ch	12.1995 > 09.1998
FL 12 - FL 12/380	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
FL 12 - FL 12/420	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998

VOLVO TRUCKS		
FL 12 - FL 12H/380	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
	379 ch	09.1995 > 09.1998
FL 12 - FL 12H/420	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
	420 ch	09.1995 > 09.1998
FM - 300	300 ch	09.2005 >
	300 ch	09.2005 >
	300 ch	09.2005 >
FM - 340	340 ch	09.2005 >
	340 ch	09.2005 >
	340 ch	09.2005 >
FM - 380	380 ch	09.2005 >
	380 ch	09.2005 >
	380 ch	09.2005 >
FM 7 - FM 7/250	250 ch	08.1998 > 12.2001
	250 ch	08.1998 > 12.2001
	250 ch	08.1998 > 12.2001
	250 ch	08.1998 > 12.2001
	250 ch	08.1998 > 12.2001
	250 ch	08.1998 > 12.2001
FM 7 - FM 7/290	290 ch	08.1998 > 12.2001
	290 ch	08.1998 > 12.2001
	290 ch	08.1998 > 12.2001
	290 ch	08.1998 > 12.2001
	290 ch	08.1998 > 12.2001
	290 ch	08.1998 > 12.2001
FM 9 - FM 9/260	260 ch	12.2001 > 09.2005
	260 ch	12.2001 > 09.2005
FM 9 - FM 9/300	300 ch	12.2001 > 09.2005
	300 ch	12.2001 > 09.2005
FM 9 - FM 9/340	340 ch	12.2001 > 09.2005
	340 ch	12.2001 > 09.2005
FM 9 - FM 9/380	380 ch	12.2001 > 09.2005
	380 ch	12.2001 > 09.2005
FM 10 - FM 10/320	320 ch	04.1999 > 12.2001
	320 ch	04.1999 > 12.2001
FM 10 - FM 10/360	360 ch	04.1999 > 12.2001
	360 ch	04.1999 > 12.2001
FM 12 - FM 12/340	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
	340 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12/380	379 ch	08.1998 > 09.2005

VOLVO TRUCKS		
(suite) FM 12 - FM 12/380	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
	379 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12/420	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
	420 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12H/340	340 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12H/380	379 ch	08.1998 > 09.2005
FM 12 - FM 12H/420	420 ch	08.1998 > 09.2005
NH 12 - NH 12/420	420 ch	05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.