


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A] | 105 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR5 |
| Pince | M8 B+ |
| Connectique | PLUG381 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| BMW | | |
|--|--------|-------------------|
| 3 Series (90-99) (E36) - 325td | 115 ch | 09.1991 > 02.1998 |
| 5 Series (88-96) (E34) - 525td | 115 ch | 04.1993 > 09.1995 |
| 5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525td | 115 ch | 03.1993 > 01.1997 |
| LAND ROVER | | |
| RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 D | 113 ch | 08.1994 > 03.2002 |
| RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 TD | 136 ch | 07.1994 > 03.2002 |
| OPEL | | |
| OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 TD | 130 ch | 04.1994 > 07.2003 |
| OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 TD | 131 ch | 04.1994 > 02.2001 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.