

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG270

PHOTOS



L S+ (IG)

Bornes	
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
21 (B48_) - 2.2 (B48K)	107 ch	09.1989 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.2 (L48K)	107 ch	07.1986 > 02.1994
21 Break (K48_) - 2.2 (K48K)	108 ch	06.1986 > 11.1993
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.0 (J636)	103 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.2 (J637, S637, J63G)	108 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.2 4x4 (J637, S637, J63G)	108 ch	03.1991 > 12.1996
MASTER (80-98) Camionnette (T_) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1980 > 07.1998
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.1 D	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.2	101 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.1 D	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.2	101 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.2 4x4	101 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.1 D	64 ch	09.1994 > 04.1998
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.1 D [RWD]	58 ch	05.1989 > 06.1994
	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.2	101 ch	09.1994 > 04.1998
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.2 4x4	101 ch	09.1994 > 04.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.