


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL22</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (90-93) (CB3, CB7) - 2.0 16V (CB3)	90 ch	01.1990 > 03.1993
	110 ch	01.1990 > 03.1993
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.2 i 16V (CB8)	147 ch	01.1991 > 12.1993
	150 ch	01.1991 > 12.1993
ACCORD (90-93) Coupe (CC1) - 2.0 i 16V	133 ch	01.1992 > 09.1993
ACCORD (93-97) Coupe (CD7, CD9) - 2.0 (DC9)	136 ch	09.1993 > 12.1997
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.0 i 16V (BB3)	133 ch	02.1992 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.2 i 16V Vtec (BB1)	185 ch	02.1993 > 09.1996
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.3 i 16V (BB2)	160 ch	02.1992 > 09.1996
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V	200 ch	10.1996 > 10.2000
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V (BB6, BB8)	185 ch	10.1996 > 10.2000
SHUTTLE (RA) - 2.2 16V	150 ch	10.1994 > 02.1998
<b>ROVER</b>		
600 (RH) - 623 Si	158 ch	08.1993 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.