

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.2</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de taraudages	<b>4</b>
Nombre de trous de fixation	<b>4</b>
Connectique	<b>SOL65</b>

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-04


#### ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

**IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES**



## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B402, C402)	59 ch	10.1984 > 06.1988
21 3 volumes (L48_) - 1.7 (L48E)	90 ch	09.1989 > 02.1994
	94 ch	03.1986 > 02.1994
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.2 (F406, G40A)	55 ch	09.1991 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.