



## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>6.2</b>
Nombre de dents	<b>11T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL66</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>DAF</b>		
95 XF (97-02) - FA 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FA 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FA 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FA 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.