


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Puissance nominale [kW] | 2.3 |
| Nombre de dents | 9T |
| Direction de rotation | rotation CW |
| Réducteur | Avec réducteur (G/R) intégré |
| Nombre de taraudages | 3 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Connectique | SOL66 |

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

| CITROËN | | |
|---|--------|-------------------|
| JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 01.2002 |
| | 128 ch | 09.2000 > 04.2002 |
| JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 146 ch | 05.2004 > |
| JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 145 ch | 04.2004 > 06.2006 |
| | 146 ch | 05.2004 > |
| JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 02.2002 > 06.2006 |

| FIAT | | |
|--|--------|-------------------|
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 D | 87 ch | 02.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI | 122 ch | 10.1997 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.8 TDI 4x4 | 122 ch | 07.1999 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D | 87 ch | 05.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 D 4x4 | 87 ch | 08.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 JTD 4x4 | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI | 122 ch | 10.1997 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.8 TDI 4x4 | 122 ch | 06.1999 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 D | 87 ch | 02.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 JTD | 128 ch | 11.2000 > 04.2002 |
| DUCATO (94-03) Plateau (230) - 2.8 TDI | 122 ch | 12.1998 > 04.2002 |
| DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.3 JTD | 110 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.8 JTD | 128 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.3 JTD | 110 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD | 128 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.8 JTD Power | 146 ch | 05.2004 > |
| DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.3 JTD | 110 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD | 128 ch | 04.2002 > |
| DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.8 JTD Power | 146 ch | 05.2004 > |
| PEUGEOT | | |
| BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi 4x4 | 128 ch | 10.2000 > 04.2002 |
| BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.8 HDi Allroad | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.8 HDi Allroad | 126 ch | 10.2000 > 11.2001 |
| BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 145 ch | 04.2004 > |
| BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |
| | 146 ch | 04.2004 > |
| BOXER (02-06) plateau (244) - 2.8 HDi | 128 ch | 04.2002 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.