



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Puissance nominale [kW] | 2.8 |
| Nombre de dents | 10T |
| Direction de rotation | rotation CW |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Connectique | SOL40 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CASE C.E.

| | | |
|----------------------|--|--|
| Loader - 580F Loader | | |
|----------------------|--|--|

DAVID BROWN

| | | |
|---------------------|--|--|
| 1410 - Tous modèles | | |
|---------------------|--|--|

| | | |
|---------------------|--|--|
| 1412 - Tous modèles | | |
|---------------------|--|--|

FORD INDUSTRY

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 655 Loader - Tous modèles | | |
|---------------------------|--|--|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 655C Loader - Tous modèles | | |
|----------------------------|--|--|

FORD TRACTOR

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 2000-Series - 2000 | | 01.1965 > 12.1975 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 2000-Series - 2600 | | 01.1975 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 2000-Series - 2910 | | 01.1981 > 12.1984 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 3000-Series - 3000 | | 01.1965 > 12.1975 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 3000-Series - 3600 | | 01.1975 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 3000-Series - 3610 | | 01.1981 > 12.1983 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 3000-Series - 3910 | | 01.1982 > 12.1984 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4000 | | 01.1965 > 12.1975 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4100 | | 01.1975 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4110 | | 01.1981 > 12.1989 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4130 | | 01.1990 > 12.1995 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4600 | | 01.1975 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4610 | | 01.1981 > 12.1989 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 4000-Series - 4830 | | 01.1990 > 12.1993 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 5000-Series - 5000 | | 01.1965 > 12.1975 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 5000-Series - 5600 | | 01.1975 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 5000-Series - 5610 | | 01.1981 > 12.1991 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 5000-Series - 5640 | | 01.1992 > 12.1997 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 6000-Series - 6600 | | 01.1975 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 6000-Series - 6610 | | 01.1981 > 12.1988 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 6000-Series - 6640 | | 01.1992 > 12.1997 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 6000-Series - 6700 | | 01.1976 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 6000-Series - 6710 | | 01.1981 > 12.1988 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7000 | | 01.1972 > 12.1975 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7600 | | 01.1975 > 12.1977 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7610 | | 01.1982 > 12.1988 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7700 | | 01.1976 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7710 | | 01.1981 > 12.1988 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7740 | | 01.1992 > 12.1997 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7810 | | 01.1988 > 12.1991 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 7000-Series - 7840 | | 01.1992 > 12.1997 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8100 | | 01.1979 > 12.1981 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8210 | | 01.1982 > 12.1991 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8240 | | 01.1992 > 12.1996 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8340 / 8340T | | 01.1992 > 12.1997 |
|----------------------------|--|-------------------|


| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8600 | | 01.1973 > 12.1976 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8630 | | 01.1990 > 12.1993 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8700 | | 01.1977 > 12.1979 |
|--------------------|--|-------------------|

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8730 | | 01.1990 > 12.1993 |
|--------------------|--|-------------------|

| FORD TRACTOR | | |
|------------------------|--|-------------------|
| 8000-Series - 8830 | | 01.1990 > 12.1993 |
| 9000-Series - 9600 | | 01.1973 > 12.1976 |
| 9000-Series - 9700 | | 01.1977 > 12.1979 |
| TW Series - TW-10 | | 01.1979 > 12.1982 |
| TW Series - TW-15 | | 01.1983 > 12.1987 |
| TW Series - TW-20 | | 01.1979 > 12.1982 |
| TW Series - TW-25 | | 01.1983 > 12.1989 |
| TW Series - TW-30 | | 01.1979 > 12.1982 |
| TW Series - TW-35 | | 01.1983 > 12.1989 |
| HEDEN ELEVATEUR | | |
| FC1000 - Tous modèles | | |
| HYDREMA | | |
| 505 - Tous modèles | | |
| NEW HOLLAND | | |
| 4000 series - 4630 | | 01.1990 > 12.1997 |
| 5000 series - 5640 | | 01.1992 > 12.1997 |
| 6000 series - 6640 | | 01.1992 > 12.1997 |
| 7000 series - 7740 | | 01.1992 > 12.1997 |
| 7000 series - 7840 | | 01.1992 > 12.1997 |
| 8000 series - 8240 | | 01.1992 > 12.1995 |
| 8000 series - 8340 | | 01.1992 > 12.1997 |
| 8000 series - 8340T | | 01.1994 > 12.1997 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.