

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	3.1
Nombre de dents	12T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL60

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

RENAULT		
18 (134_) - 2.1 Diesel	72 ch	11.1981 > 07.1986
18 (134_) - 2.1 Diesel (1344)	67 ch	11.1981 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.1 Diesel	72 ch	05.1979 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.1 Diesel (1354)	67 ch	11.1980 > 07.1986
18 Société - 2.1 Diesel	67 ch	11.1981 > 07.1986
21 (B48_) - 2.1 D (B480)	69 ch	04.1992 > 06.1994
21 (B48_) - 2.1 D (B48V, B48O)	72 ch	09.1989 > 12.1992
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L480)	69 ch	10.1992 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L486)	65 ch	03.1986 > 12.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L48V, L48O)	72 ch	05.1989 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.1 TD	68 ch	04.1986 > 06.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	88 ch	03.1986 > 06.1994
21 Break (K48_) - 2.1 D (K480)	69 ch	02.1992 > 09.1995
21 Break (K48_) - 2.1 D (K486, S486)	65 ch	10.1986 > 09.1990
21 Break (K48_) - 2.1 D (K48V, S48V, K48O, S48O)	72 ch	08.1989 > 12.1992
21 Break (K48_) - 2.1 D 4x4 (K486)	65 ch	10.1988 > 05.1992
21 Break (K48_) - 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488)	88 ch	10.1986 > 11.1993
25 (B29_) - 2.1 Diesel (B296)	63 ch	04.1984 > 05.1989
	69 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Turbo-D (B290, B29W)	86 ch	04.1984 > 12.1992
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.1 TD (J115, S115)	88 ch	10.1984 > 12.1990
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J633, J634, J635, S635, J63D, S63D)	88 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J63E)	90 ch	11.1994 > 10.1996
FUEGO (136_) - 2.1 TD	88 ch	08.1982 > 10.1985
MASTER (80-98) Bus (T_) - 2.1 D	60 ch	11.1989 > 04.1995
MASTER (80-98) Bus (T_) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1980 > 07.1998
MASTER (80-98) Camionnette (T_) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1980 > 07.1998
MASTER (80-98) plateau (P_) - 2.1 D	63 ch	11.1989 > 07.1993
SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.1 dT (B546)	88 ch	11.1993 > 07.1996
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.1 D	58 ch	03.1980 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.1 D 4x4	58 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.1 D	58 ch	09.1980 > 04.1989
	58 ch	05.1986 > 02.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.1 D 4x4	58 ch	11.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.1 D	58 ch	03.1980 > 04.1989
	58 ch	07.1980 > 04.1985
	60 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.1 D 4x4	58 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.1 D	58 ch	05.1989 > 06.1994
	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.1 D	58 ch	05.1989 > 06.1994
	64 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.1 D [RWD]	58 ch	05.1989 > 06.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.