


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>80</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>DP</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG665</b>

## PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

### TOYOTA

LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.5 24V (FZJ80_)	205 ch	08.1992 > 12.1997
--	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.