


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>80</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG688</b>

## PHOTOS



Bornes	
DFM	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.4 (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.4 16V (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.4 (ZZE111_)	97 ch	02.2000 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.