

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG192

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.6 4WD	99 ch	01.1987 > 10.1990
MITSUBISHI		
CELESTE (A7_) - 2.0 GSR (A78)	90 ch	10.1975 > 06.1981
	97 ch	01.1977 > 06.1981
	105 ch	01.1979 > 06.1981
GALANT (76-80) (A12_) - 2.0	98 ch	01.1979 > 08.1980
GALANT (76-80) (A12_) - 2.0 GLX	86 ch	01.1977 > 08.1980
GALANT (76-80) Break (A12_V) - 2.0 GLX Break (A123V)	98 ch	01.1979 > 08.1980
GALANT (80-84) (A16_) - 2.0 GLS (A163)	102 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) Break (A16_V) - 1.6 GLX (A161V)	75 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) Break (A16_V) - 2.0 GLX (A163V)	102 ch	09.1980 > 06.1983
GALANT (84-87) (E1_A) - 1.8 Turbo-D (E14A)	82 ch	06.1984 > 12.1987
L 300 (80-86) Bus (LO3_P/G, L0_2P) - 1.8 4x4 (L035G)	82 ch	08.1984 > 02.1987
L 300 (80-86) Bus (LO3_P/G, L0_2P) - 2.0 4x4 (L037G)	88 ch	11.1986 > 02.1987
LANCER (79-83) (A17_) - 1.6 (A174)	82 ch	09.1979 > 02.1983
	84 ch	01.1981 > 02.1983
PAJERO (82-91) Canvas Top (L04_G) - 2.6 (L042G, L047G)	103 ch	01.1983 > 11.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.