

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	35
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG130

PHOTOS



Bomes	
A	Positive
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (77-84) (FA) - 1.0	45 ch	06.1977 > 05.1980
323 (77-84) (FA) - 1.3	60 ch	01.1977 > 05.1980
323 (77-84) (FA) - 1.4	69 ch	05.1978 > 05.1980
323 (77-84) Break (FA) - 1.3	60 ch	05.1978 > 05.1986
323 (77-84) Break (FA) - 1.4	69 ch	05.1978 > 08.1982
818 Break - 1.3	60 ch	01.1974 > 10.1978
1000 - 1.0	45 ch	01.1975 > 01.1977
1300 - 1.3	62 ch	01.1975 > 01.1977
B-SERIE (77-81) (PE) - 1.8	82 ch	02.1977 > 01.1982
RX-7 (78-85) (SA) - 1.1 Wankel	105 ch	05.1979 > 05.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.