

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la poulie lorsque le moteur est arrêté. Ce courant est envoyé à la borne "L" par un interrupteur qui est soit :
    - Au repos, la borne "L" est déconnectée.
    - Charge ON, mais la borne "L" reste allumée.
    - Une charge qui, tout de suite après que le moteur a commencé à tourner, la borne "L" s'allume quand l'alternateur commence à charger.
  - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé pendant :
    - De démarrage.
    - Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux bornes ou "ON" ou "OFF". Le circuit de courant à cette borne peut passer ce qui suit :
    - Aucune charge, la borne "BAT" est allumée.
    - Charge permanente depuis la borne "BAT".
    - Courant de démarrage et de charge.
  - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal câblées. Ceci est le cas si vous remarquez une mauvaise tension, une faible luminosité ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à deux la fiche qui doit être respectée à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 D (SLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 D (FSLT72, T12)	67 ch	03.1986 > 12.1990
LAUREL (JC32) - 2.8 D	84 ch	01.1985 > 12.1987
	90 ch	01.1985 > 12.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.