


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG301

PHOTOS



Bornes	
L	Tripes (Lamp)
S	Sensé (+)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (85-89) (BF) - 1.3	60 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.5	73 ch	09.1987 > 10.1989
	75 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) (BF) - 1.6 GT	85 ch	11.1986 > 10.1989
	105 ch	01.1986 > 12.1988
323 (85-89) (BF) - 1.6 GT Turbo	140 ch	10.1985 > 11.1991
323 (85-89) Break (BW) - 1.5	73 ch	01.1987 > 05.1989
	75 ch	05.1986 > 05.1989
323 (85-89) Break (BW) - 1.6	86 ch	09.1986 > 10.1995
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.3 i	67 ch	09.1985 > 08.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.4	60 ch	09.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.5	73 ch	09.1987 > 10.1989
	75 ch	08.1985 > 05.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6	73 ch	09.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT	86 ch	09.1987 > 10.1989
	105 ch	08.1985 > 12.1988
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT Turbo 4WD (BF2)	150 ch	08.1987 > 10.1989
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT Turbo (BF1)	140 ch	10.1985 > 11.1991
323 (85-89) Hatchback (BF) - 1.6 GT Turbo 4WD (BF2)	140 ch	10.1987 > 11.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.