


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	115
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG682

PHOTOS



Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

LAND ROVER

FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 16V	117 ch	11.2000 >
-----------------------------------	--------	-----------

MG

MG ZT - 1.8 16V	120 ch	01.2003 >
MG ZT- T - 1.8 16V	120 ch	01.2003 >

ROVER

75 (RJ) - 1.8	120 ch	02.1999 >
75 (RJ) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 >
75 Tourer (RJ) - 1.8	120 ch	08.2001 >
75 Tourer (RJ) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.