


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG665

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
CELICA (99-06) Coupe (ZZT23_) - 1.8 16V VT-i (ZZT230_)	143 ch	11.1999 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.4 VVT-i	97 ch	08.2002 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	08.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2002 > 05.2004
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 > 05.2004
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.8 VVT-i	135 ch	01.2002 > 05.2004
MR 3 (2000-) (_W3_) - 1.8 16V VT-i (ZZW30)	140 ch	04.2000 >
RAV4 (00-05) (XA2_) - 1.8 VVTi	125 ch	02.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.