


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>130</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR5F</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG688</b>

## PHOTOS



Bornes	
DFM	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AVENSIS (01-03) VERSO (_ACM2_) - 2.0 D-4D	116 ch	08.2001 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 2.0 D-4D	90 ch	01.2002 >
	110 ch	01.2002 >
	116 ch	05.2003 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	08.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 2.0 D-4D	90 ch	01.2002 >
	116 ch	04.2004 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 > 05.2004
PREVIA (90-00) (XR1_, XR2_) - 2.0 D-4D	116 ch	03.2001 >
RAV4 (00-05) (XA2_) - 2.0 D-4D 4WD	116 ch	09.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.