


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>90</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR5F</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG688</b>

## PHOTOS



Bornes	
DFM	
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2003 >
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 2.0 D-4D	90 ch	09.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 2.0 D-4D	90 ch	09.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 2.0 D-4D	90 ch	09.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 2.0 D-4D	90 ch	09.2000 > 01.2002
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 2.0 D4d	116 ch	06.2004 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 2.0 D-4D	90 ch	08.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.4 D	90 ch	07.2004 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 2.0 D-4D	90 ch	01.2002 > 05.2004
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.0 D-4D	116 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.